

Безперебійний блок живлення 12V для ARNY POWER U1203-18/U1205-18/U1210-18

Інструкція з встановлення

- 1) Встановіть корпус блока живлення (БЖ) у захищеному від вологи місці
- 2) Видаліть відповідні сегменти корпусу для проведення потрібних кабелів
- 3) Переведіть вимикач живлення в положення "Off"
- 4) Підключіть усі кабелі живлення відеокамер до відповідних виходів блока живлення
- 5) Підключіть кабель живлення АС 220V. Переведіть вимикач живлення у положення "On". Світлодіод має засвітитися
- 6) Зачиніть кришку та зафіксуйте її за допомогою відповідних гвинтів
- 7) На кожному виході БЖ використовуються наступні запобіжники: 60V/2A у БЖ на 5A (4 виходи) та 10A (9 виходів), 60V/1.1A у БЖ на 5A (9 виходів) та 10A (18 виходів), 60V/2A у БЖ на 15A (18 виходів), 20A (18 виходів) та 30A (18 виходів)
- 8) Чорний провід для акумулятора приєднується до "-", червоний до "+"
- 9) "Bus output" не використовується

